

## CLEAN JANTES ALU - NETTOYANT JANTES PRET A L'EMPLOI

	<b>Gamme</b>	<b>Dégraissant concentré</b>
	Etiquetage	DANGER GHS05
	Nouveau symbole	 GHS05 DANGER
	Classification UN	UN 3266= LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. (hydroxyde de sodium) Classe 8 – GE II
Protection individuelle		

Le CLEAN JANTES ALU possède une formule spécialement étudiée pour nettoyer sans effort les jantes en tôle et en aluminium vernies. Ne pas utiliser sur des jantes chromées, en magnésium ou en aluminium polies ou brutes (Utiliser le POLY'WASH). En cas de doute, toujours faire un essai sur une petite surface. Ce produit craint le gel. Utiliser la brosse jantes qui est spécialement conçue pour nettoyer efficacement les jantes. Essuyer avec une serviette éponge.

Ce produit est fabriqué sous la norme ISO 9001. Il bénéficie également du LABEL ECO LSE car il répond à des critères stricts concernant l'impact sur l'environnement :

- Réduction de l'utilisation de l'eau
- Limitation des déchets
- Protection des sols
- Protection de la couche d'ozone

Application	Conservation
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prêt à l'emploi</li> <li>• Vaporiser sur les jantes, laisser agir</li> <li>• Nettoyer en vous aidant d'une brosse jantes si nécessaire et essuyer avec une microfibre sèche.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidon fermé à l'abri du gel, au sec : 3 ans</li> <li>• Bidon ouvert : 1 an</li> </ul>
Conditionnement	Code article
5 litres (bidon)	10010005
30 litres (jerrican)	10010030
220 litres (fût)	10010220
1 000 litres (container IBC)	10011000